

HIGOLD® MANUAL DE ÎNTREȚINERE



3	ORIENTĂRI GENERALE
4	RAME
5	RATAN
7	TEXTILEN
8	LEMN TEC
10	SUNBRELLA
11	TRATAREA MUCEGAIULUI
13	OLEFIN
14	SPUMĂ CU USCARE RAPIDĂ
15	PERNE ȘI PERNUȚE
17	POLIESTER / STICLĂ
18	PAL MELAMINAT / UMBRELE
20	GARANȚIA PRODUSELOR

Orientări generale

Mobilierul trebuie așezat pe o suprafață plană, într-un spațiu uscat și curat.

Șuruburile și îmbinările trebuie strânse în mod regulat.

Nu ne asumăm răspunderea pentru daune, inclusiv daune indirecte, cauzate de asamblarea incorectă sau asamblarea în alt scop decât scopul prevăzut.

În cazul în care componentele sunt sparte sau distruse, nu mai utilizați produsul și consultați producătorul sau furnizorul.

Rame

Fabricate din aluminiu și/sau oțel inoxidabil.

Vă recomandăm să curățați cadrele cu un burete sau o cârpă umedă, moale, pentru a îndepărta murdăria și nisipul. După aceea, ștergeți suprafața cu o cârpă moale pentru a o usca.

Nu utilizați produse de curățare agresive sau obiecte ascuțite (cum ar fi periile) atunci când vă curățați mobilierul. Acest lucru poate provoca pete permanente sau daune care nu pot fi reparate.

După curățarea obișnuită, utilizați o cârpă moale și ceară de protecție.

Nu expuneți oțelul inoxidabil la un mediu sărat sau la lichide acide. Dacă oțelul inoxidabil prezintă pete de rugină, în special la colțurile mai puțin expuse, frecați cu un săpun delicat pentru a curăța în profunzime, clătiți și uscați suprafața respectivă. Pentru a îndepărta petele de rugină, lustruiți ușor cu șmirghel fin, apoi ștergeți până când suprafața rămâne curată.

Aveți grijă să nu vă deteriorați mobilierul cu cataramă, fermoare sau orice alte obiecte ascuțite atașate la îmbrăcăminte și/sau pantofi.

Vă rugăm să evitați căderea produselor de pe terasa dvs. sau orice lovitură puternică.

Ratan

Vă recomandăm să curățați mobilierul din ratan cu un burete sau o cârpă umed(ă) și moale pentru a îndepărta murdăria și nisipul. După aceea, ștergeți suprafața cu o cârpă moale, pentru a o usca.

Nu utilizați produse de curățare agresive sau obiecte ascuțite (cum ar fi periile) atunci când vă curățați mobilierul. Acest lucru poate provoca pete permanente sau daune care nu pot fi reparate. Aveți grijă să nu deteriorați răchita cu cataramă, fermoare sau orice alte obiecte ascuțite atașate la îmbrăcăminte și/sau pantofi.

Vă rugăm să evitați căderea produselor de pe terasa dvs. sau orice lovitură puternică.

Nu expuneți mobilierul din ratan la foc sau la materiale foarte fierbinți.



Textilen

Nu permiteți contactul cu nici o sursă de foc, evitați zgârieturile oricărei lame ascuțite. Folosiți apă și un prosop umed pentru curățarea zilnică.

Dacă nu se utilizează des, se recomandă acoperirea în cazul produselor din textilen de culoare deschisă sau de culoare albă.

Praful sau impuritățile pătrund cu ușurință în țesătură și nu sunt ușor de curățat, în cazul în care produsele din textilen care nu sunt utilizate foarte des. În această situație textilenul va trebui curățat cu o perie și cu apă cu detergent sau cu săpun. După curățarea produselor din textilen de culoare deschisă sau de culoare albă pot rămâne urme de praf deoarece țesătura este mărunță, iar peria nu poate pătrunde suficient de mult. În acest caz este normal ca țesătura să își schimbe culoarea și să devină mai închisă la culoare.

Se recomandă curățarea zilnică temeinică a produselor din textilen de culoare deschisă sau de culoare albă.

Când utilizați componenta de căptușire a produsului din textilen (spumă cu uscare rapidă la interior) în exterior, într-o zi ploioasă, densitatea va fi mai compactă datorită stratului intermediar, plus că diametrul găurii țesăturii textilenului este foarte mic. Când orificiul este mai mic decât un anumit diametru, presiunea apei (lichidului) este mai mică decât tensiunea superficială, atunci apa nu poate ieși din interiorul pernei dacă nu poate atinge o anumită greutate. În circumstanțe normale, va fi nevoie de mai mult de 20 de ore pentru a se usca în mod natural. În această situație, trebuie să aplicați o ușoară presiune pe suprafața pernei pentru a accelera procesul de uscare.

Lemn de tec

Lemnul de tec este un produs natural și prezintă caracteristica de a se transforma, căpătând o culoare gri-argintiu sau negru, sau chiar și crăpături fine în timpul expunerii continue. Țineți departe de lumina soarelui sau protejați cu ajutorul unei huse de protecție pentru a controla producerea de ulei lemnos și a reduce deteriorarea prin fenomenul de schimbare a culorii lemnului de tec într-o culoare mai închisă pe durata utilizării.

Lemnul de tec nou trebuie tratat cu ulei special de întreținere lemn de tec, pentru a-l proteja de uscare, pătare și deteriorare cauzată de intemperii. Repetați tratamentul cu ulei și pe parcursul sezonului și la final de sezon înainte de depozitare.

Mobilierul grădină din lemn de tec trebuie tratat cu uleiuri și soluții speciale pentru acest tip de lemn de 1-3 ori pe an. Uleiul de tec este un ulei de finisare pentru mobilier din lemn. Reîmprospătează culoarea suprafeței lemnului și îi conferă un aspect călduros. Conține ulei mineral, ulei tung și ulei de semințe de in. Experții recomandă aplicarea acestui ulei pe mobilierul din lemn de tec.

Lemn de tec

Pasul 1 – Curățarea mobilierului

Înainte de aplicarea uleiului de tec, se recomandă folosirea unei soluții de curățare pentru lemn de tec sau o soluție cu apă și detergent bland, deoarece trebuie îndepărtat praful și murdăria de pe suprafața lemnului de tec. Se poate folosi un șmirghel pentru îndepărtarea straturilor de praf, sau o perie moale, dacă mobilierul nu este foarte prăfuit. Curățarea suprafeței înainte de tratarea cu ulei este foarte importantă, așadar trebuie să alocați destul timp și atenție pentru curățare. Asigurați-vă că suprafața mobilierului este curată și neted înainte de a continua cu următorul pas.

Pasul 2 – Aplicarea uleiului de tec

După curățarea suprafeței lemnului, trebuie lăsat câteva ore să se usuce bine. După uscare, puteți aplica ulei de tec cu o lavetă sau o perie specială pentru produse pe bază de ulei. Alocați destul timp aplicării uleiului. Aplicați cu atenție în toate colțurile și crăpăturile. Va trebui să aplicați uleiul de două ori, cu o pauză de 30 de minute înaintea aplicării celui de al doilea strat.

Sfaturi pentru întreținerea mobilierului din lemn de tec

Tecul este un lemn foarte durabil și stabil, totuși, are nevoie de întreținere. În cazul mobilierului exterior este nevoie de întreținere regulată. Iată câteva sfaturi:

1. Curățați praful în mod regulat. Îndepărtați frunzele și orice murdărie de pe suprafața mobilierului de tec cu o perie. Folosiți apă curată și o lavetă umedă pentru a înlătura depunerile. Puteți folosi și o soluție de oțet și apă caldă. Nu folosiți soluții necunoscute sau lichide pe bază de acid pentru curățarea lemnului de tec. Acest lucru poate deteriora mobilierul dumneavoastră.

2. Protejați mobilierul de lumina directă a soarelui. Lemnul de tec este un lemn stabil, totuși, își poate schimba culoarea aurie datorită expunerii la soare.

3. Protejați mobilierul de contactul cu sol. În sol se găsesc multe tipuri de insecte și ciuperci, care pot deteriora lemnul.

Închiderea la culoare pe durata utilizării reprezintă un fenomen natural care are loc la nivelul lemnului. Este decizia dumneavoastră, dacă doriți să lăsați tecul să capete culoarea gri. Dacă doriți să prezervați culoarea aurie inițială, tratați cu ulei special pentru lemn de tec de 2 ori pe an. Dacă doriți ca o suprafață de tec gri să-și recapete culoarea inițială, șlefuiți zona cu șmirghel fin și ștergeți cu ulei de întreținere.

Sunbrella

Sunbrella este un material foarte durabil și rezistent. Nu se decolorează nici după expunere la soare, sau folosire de lungă durată. Sunbrella are protecție UV 1500 de ore.

Curățare și întreținere

Pentru pete proaspete încercați întâi următoarele soluții:

1. Dacă ați vărsat lichid pe materialul Sunbrella, ștergeți ușor (nu frecați) cu o cârpă uscată și curată. Pentru pete uleioase, presărați un material absorbant, ca amidonul din porumb, după care înlăturați cu un obiect rigid, cu margine dreaptă (de exemplu cu un card bancar).

2. Pulverizați un detergent blând pe suprafață și apă. Clătiți bine materialul pentru a înlătura temeinic urmele de săpun. Lăsați să se usuce la aer.

Husele care pot fi înlăturate se înmoaie în soluție de apă caldă și săpun (60 ml de săpun la 3.8 litri de apă). Folosiți un burete sau o perie foarte moale pentru a freca ușor pata. Clătiți bine și lăsați să se usuce la aer.

Unele huse pot fi spălate și la mașină. Înainte de a pune husele în mașina de spălat, închideți toate fermoarele, și alegeți un ciclu de spălare cu apă rece, delicat, cu cantitate normală de detergent blând. În caz de mușgai, adăugați și 240 ml de înălbitor. Lăsați materialul să se usuce la aer.

Pentru a curăța materialele care nu se pot înlătura, pregătiți o soluție de 60 ml de săpun la 3.8 litri de apă caldă. Folosiți o perie moale pentru a curăța, lăsând soluția cu detergent să penetreze materialul. Clătiți bine cu apă pentru a înlătura urmele de săpun și lăsați să se usuce la aer.

Curățare de la cusătură la cusătură

Când curățați piese tapițate, curățați toată suprafața, de la cusătură la cusătură, în loc de a freca materialul în direcție circulară în jurul petei. Cu această metodă puteți evita formarea inelelor de apă și depunerile de detergent sau murdărie.

Tratarea mucegaiului

Materialele Sunbrella nu sunt predispuse la mucegai, însă murdăria sau alte materiale străine neînlăturate de pe suprafața materialului pot mucegai.

În caz de apariția mucegaiului:

1. preparați o soluție din 240 ml de înălbitor și 60 ml de săpun la 3.8 litri de apă
2. Pulverizați pe întreaga suprafață și lăsați să penetreze în material timp de 15 minute.
3. Curățați suprafața cu un burete, un prosop curat sau o perie foarte moale.
4. Clătiți temeinic, pentru a înlătura urmele de săpun
5. Lăsați să se usuce la aer.

Pentru mucegai sever, puteți mări cantitatea de înălbitor. Recomandăm curățarea întregii suprafețe pentru a evita formarea unor inele de apă sau depunerea reziduurilor.

Când folosiți înălbitor pentru curățarea materialului Sunbrella, acoperiți suprafețele în jurul materialului care sunt din alt material pentru a le proteja de decolorare.



Olefin

Un material cu calități deosebite: durabil, rezistent la intemperii și la razele solare. Este impermeabil, nu absoarbe apa și se usucă foarte rapid. Își menține culoarea timp îndelungat și este ușor de întreținut. De asemenea este un material sustenabil, 100% reciclabil. Se fabrică din polipropilenă. Deoarece este un material rezistent la pete din natură, nu este necesar folosirea soluțiilor antimicrobiene și compusurilor polifluorurate, care sunt adesea folosite în cazul mobilierului cu tapiserie din materiale convenționale, și care au efecte negative asupra sănătății și al mediului.

Cum se curăță husele de mobilier din olefin?

Dacă se pătează, curățați pata pulverizând apă pe suprafață. Absoarbeți întâi petele lichide cu o cârpă moale absorbantă sau un șervețel.

Dacă aveți pete deja uscate, luați o lingură din metal și încercați să înlăturați materialul uscat de pe suprafață cu ajutorul lingurei, apoi dați cu aspiratorul uscat. După acest pas, pulverizați cu apă, ștergeți și clătiți de mai multe ori. Folosiți un aspirator umed sau un prosop de hârtie pentru a înlătura apa de pe suprafață. Lăsați să se usuce la aer.

Pentru petele pe bază de ulei este important să nu lăsați să se usuce, îndepărtați pata cât mai repede. Puteți folosi și soluții anti-pete, însă nu unele pe bază de clor.

Pentru curățarea huselor din olefin folosiți apă rece sau călduță, detergent blând. Nu curățați chimic și nu folosiți apă fierbinte la curățarea huselor din olefin.

Nu uscați în uscător de rufe și nu călcați.

Spumă cu uscare rapidă

Spuma cu uscare rapidă este destinată în special pentru mobilierul exterior. Spre deosebire de spuma convențională, pernele din spumă cu uscare rapidă se scurg repede, astfel acestea se vor usca cât ați clipi. Chiar dacă se îmbibă cu apă, vor fi protejate de apariția mușgaiului. Acest lucru se datorează structurii celulare deschise care lasă apa și aerul să treacă prin material cu ușurință. Un alt avantaj al pernelor din spumă cu uscare rapidă este că se murdăresc mult mai greu decât pernele din spumă convențională.

Când observați murdărie pe pernele din spumă cu uscare rapidă, le puteți curăța cu ușurință cu apă. După spălare puneți pernele într-o încăpere bine ventilată până se usucă. În cazul în care pernele se umezesc, vă recomandăm să le poziționați în poziție verticală, ca apa să se scurgă mai ușor.

Spuma cu uscare rapidă este foarte rezistentă. Pernele din această spumă sunt luxoase și confortabile. Spuma cu uscare rapidă este fabricat cu tehnologie avansată, așadar puteți fi siguri că aceste perne de exterior vor rămâne uscate, confortabile, și își vor menține forma tot anul.

Perne și pernuțe

Vă recomandăm să curățați țesăturile cu apă caldă și cu un burete sau o cârpă moale. Pentru curățare se poate folosi un săpun delicat. Ștergeți murdăria și nisipul înainte de a folosi apă.

Țesăturile se usucă foarte repede la aer. Nu este necesară uscarea la uscător, iar căldura ridicată poate deteriora țesătura.

Nu utilizați produse de curățare agresive sau obiecte ascuțite (cum ar fi periile) atunci când vă curățați mobilierul. Acest lucru poate provoca pete permanente sau daune care nu pot fi reparate.

Aveți grijă să nu deteriorați țesăturile cu cataramă, fermoare sau orice alte obiecte ascuțite atașate la îmbrăcăminte și/sau pantofi.

Nu expuneți mobilierul la foc sau la materiale foarte fierbinți.

Vă recomandăm să depozitați pernuțele atunci când acestea nu sunt utilizate. Nu depozitați niciodată pernuțele când sunt umede și nu le sigilați în pungi de plastic. În zilele ploioase, pernuța trebuie închisă sau acoperită cu o bucată de material textil.



Curea poliester

Vă recomandăm să curățați cureaua cu apă și un burete sau o cârpă moale. Pentru curățare se poate folosi un săpun delicat. Ștergeți murdăria și nisipul înainte de a folosi apă. Prezintă o fuzibilitate termică scăzută și poate fi găurită la contactul cu cenușa sau scântele. Nu expuneți la foc sau la materiale foarte fierbinți.

Sticlă securizată / Sticlă ceramică

Vă recomandăm să curățați blaturile din sticlă cu un amestec de apă fierbinte și detergent. Utilizați un burete sau o cârpă moale pentru a îndepărta murdăria, nisipul și petele lăsate de alimente. După aceea ștergeți suprafața cu o cârpă moale pentru a o usca.

Nu utilizați produse de curățare agresive sau obiecte ascuțite (cum ar fi periile) atunci când vă curățați mobilierul. Acest lucru poate provoca pete permanente sau daune care nu pot fi reparate.

Evitați căderea obiectelor ascuțite pe blatul de sticlă.

Nu ștergeți suprafața sticlei materiale abraziv, pentru a evita zgârieturile.

Vă rugăm să evitați căderea produselor de pe terasa dvs. sau orice lovitură puternică.

În cazul sticlei tratate, suprafața nu poate rezista la temperaturi ridicate, așa că nu o expuneți la foc.

Pal melaminat de înaltă presiune

Vă recomandăm să curățați mobilierul din pal cu un burete sau o cârpă umedă și moale pentru a îndepărta murdăria și nisipul. După aceea ștergeți suprafața cu o cârpă moale pentru a o usca.

Nu utilizați produse de curățare agresive sau obiecte ascuțite (cum ar fi periile) deoarece daunele nu vor putea fi reparate. În cazul petelor persistente puteți folosi un amestec de apă fierbinte și detergent sau puteți șlefui zona cu șmirghel fin.

Nu expuneți mobilierul din pal la foc sau la materiale foarte fierbinți fiindcă se va înmuia și se va deforma cu ușurință.

Umbrele

Vă rugăm să aveți grijă la copii pe durata utilizării pentru a evita căderea umbrelei și lovirea (strivirea) copiilor. Vă rugăm să nu scuturați umbrela de la piciorul de susținere al acesteia.

Vă rugăm să folosiți ulei de întreținere pentru îngrijirea suprafeței lemnului. Se recomandă curățarea murdăriei cu apă sau cu un agent de curățare delicat, după care se clătește cu un burete moale.

Preveniți deteriorarea permanentă prin evitarea utilizării produselor de curățare agresive sau a obiectelor ascuțite (cum ar fi periile) pe durata curățării suprafeței.

Vă rugăm să țineți bine piciorul de susținere a umbrelei când o deschideți și să nu forțați cadrul extensibil.

Vă rugăm să strângeți umbrela și să o depozitați în interior în cazul condițiilor meteo extreme, cum ar fi vânturile puternice.



YORK

Garanție

Se aplică o garanție legală de minimum 2 ani pentru toate produsele HIGOLD®.

Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de tratarea sau funcționarea necorespunzătoare, de plasarea sau depozitarea necorespunzătoare, de conectarea sau instalarea necorespunzătoare, precum și de aplicarea forței sau a altor influențe extreme.

În cazul în care acest produs nu funcționează corect, vă rugăm să verificați mai întâi dacă există manipulări incorecte sau un proces de asamblare neconform.

În cazul unei solicitări de garanție sau a identificării de defecte, vă rugăm să contactați vânzătorul.

Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că următoarele documente și/sau informații trebuie furnizate împreună cu produsul dvs. defect:

- dovada achiziției (factură, chitanță, bon fiscal, etc.)
- descriere model/tip produs
- descriere detaliată a defecțiunii

HIGOLD®

Live the excellent life

