

AeroCover - Utilizare si instructiuni de intretinere

Husele de protectie Aerocover sunt facute din poliester ripstop de calitate inalta si membrana AeroCover. Husele respira si sunt rezistente la murdarie si la apa. Acestea ofera protectie optima pentru mobilier si perne pentru fotolii si canapele de gradina.

Condensul se acumuleaza inevitabil atunci cand exista variatii mari de temperatura. Husele AeroCovers asigura drenarea condensului catre exteriorul husei.

Asigurati-va ca husa respira prin facilitarea unei zone suficiente de ventilare atunci cand fixati husa. De exemplu, nu pozitionati husa perfect intinsa si in contact direct cu blatul unei mese de gradina. Folositi setul de stalpi de suport pentru husele de protectie (link) pentru a va asigura ca exista spatiu intre husa si suprafata vizata. De asemenea, creati o zona mai inalta a husei, pentru ca apa sa se scurga natural de pe suprafata husei. Daca exista zone de acumulare a apei, husa nu a fost pozitionata corespunzator.

Nu lasati perne sau saltele pe mobilierul de gradina acoperit cu husa de protectie pentru perioade indelungate (saptamani). Indepartati regulat husele de pe mobilier pentru aerisirea materialului textil al pernelor si saltelelor.

Pastrati husele pentru perne si saltele in interior. Pentru a preveni acumularile de mucegai, asigurati-va ca pernele si saltelele mobilierului de gradina, mobilierul sau umbrela de gradina sunt uscate inainte de a le acoperi cu husele de protectie pentru pastrare.