

Instrucțiuni de folosire pentru suportul umbrelor de soare Platinum[®]

SIGURANȚĂ

- Acest produs este greu. Suportul de umbrelă trebuie mișcat întotdeauna de către cel puțin 2 adulți.
- Mânerele atașate de suport sunt destinate mișcării cu grijă a bazei. Acestea nu pot fi folosite în nici un caz pentru a ridica baza.

FOLOSIRE

- Întotdeauna mișcați suportul de umbrelă cu roți pivotante lent și cu grijă.
- Dacă terasa este denivelată, vă sfătuim să ridicați suportul de umbrelă peste orice nereguli în loc de a-l trage. Roțile de pe bază pot să se spargă dacă se lovesc de denivelări.
- Folosiți întotdeauna toate frânele umbrelor de soare cu roți pivotante, pentru a preveni rulara nesupravegheată a acestuia.
- Ancorarea trebuie să fie corespunzătoare mărimii umbrelor de soare.
- Manipularea și mișcarea bazelor umbrelor de soare trebuie efectuată numai de către adulți.

ÎNTREȚINERE

- Un agent de curățare pentru oțel inoxidabil poate fi folosit în caz de nevoie, pentru a îndepărta cu ușurință rugina de pe tuburile din oțel inoxidabil.
- Granitul poate să se decoloreze după o perioadă de timp. Puteți restaura culoarea cu o soluție de intensificare a culorii pentru granit. Un intensificator de culoare impregnează, hrănește și protejează granitul.
- Vă recomandăm să acoperiți baza de umbrelă de soare sau să-l depozitați într-o încăpere acoperită pe timp de toamnă/iarnă.
- Păstrați aceste instrucțiuni pentru referință ulterioară.

ÎNTREBUINȚARE

- Bazele de umbrelă de soare Platinum[®] sunt destinate exclusiv întrebuințării private, necomerciale. Defectele cauzate de nerespectarea sfatului nostru, utilizarea necorespunzătoare sau lipsa întreținerii nu sunt acoperite de garanție.